

## **Interferenčný odrušovač pre MikroTik SXT**

Popis:

- interferenčný odrušovač veľmi účinne zabraňuje laterálnemu rušeniu signálu
- eliminuje interferenčné rušenie, čím dochádza k zvyšovaniu stability spojenia
- zvyšuje výkon antény

Materiál:

- nerezová oceľ (ideálny materiál na vonkajšie použitie)

Montáž:

1. Pred pripevnením vášho MikroTik SXT na stožiar alebo konzolu nasadíte Interferenčný odrušovač. Na odrušovači sú diery na skrutky (nie sú súčasťou dodávky) pre pevnejšie prichytenie odrušovača k anténe
2. Následne váš MikroTik SXT upevníte sťahovacou páskou na stožiar alebo konzolu v požadovanom smere a začnete s inštaláciou MikroTik SXT.
3. Postupnosť úkonov pri montáži nie je nutná podľa návodu, ale záleží aj od možností, prosím prispôbte montáž konkrétnej situácii.

